

ALLGEMEINE INSTALLATIONSANLEITUNG SCHWARZE EDELSTAHLDUSCHRINNEN

APZ1BLACK



APZ101BLACK



Bei der Montage muss besonders darauf geachtet werden, jegliche mechanische oder chemische Beschädigung des Lacks zu vermeiden (z. B. Handhabungswerkzeuge, Betonieren, Pflastern, Verfugen).

Füllen Sie den Spalt zwischen Gehweg und Duschrinnenkante mit chemisch nicht aggressivem Silikon mit neutralem pH-Wert.

Von der Verwendung klassischer Fugenmasse raten wir grundsätzlich ab, da bei deren Verwendung die Gefahr einer mechanischen oder chemischen Beschädigung der Lackoberfläche besteht.

Der Hersteller haftet nicht für mechanische oder chemische Schäden an der Oberfläche, die während der Installation oder bei der späteren Verwendung durch den Kunden entstanden sind.

Weitere Informationen zu Garantien, ein herunterladbares Garantieblatt oder allgemeine Empfehlungen zur Reinigung und Wartung finden Sie auf der Website von Alcadrain:

www.alcadrain.de/service-und-hilfe/gewaehrleistungen